


マックスレネモデル

15832、15540、15531、15542、15527



■時刻の設定

リューズを②の位置まで引き出し回転させ、時間と分を設定してください。時間と分を設定後にリューズを①の位置まで押し戻すと時計が動き出し、時刻の設定が完了となります。

ストラップの付け替え方

時計を9時側からご覧いただくと図1のようにストラップの付け根部分が丸くなっています。

図2のように丸くなっている方向にスライドさせることでストラップが取り外せます。ご希望のストラップを9時側の付け根部分からスライドさせてセットしてください。

※15527の付け替えベルトのご用意はございません。

図1(サイド)




図2(正面)

