


## チェンジズモデル(14240、14236)



### ■時間・日付・曜日の設定

リューズを③の位置まで引き出しリューズを回転させ曜日と時間を合わせます。24時間分の時刻を進めると曜日表示が1日分動きます。その後リューズを②の位置に合わせ回転させ日付を設定してください。設定後リューズを①の位置に押し戻すと、時計が動きだし設定が完了となります。

## ピンレバー付きベルトの付け替え方法

□ベルトを外す  
時計本体を裏返し、ベルトの付け根にあるレバー③を引いてベルトを外します。

□新しいベルトを取り付ける  
ベルトは短い方を12時側、長い方を6時側に装着します。

- 1.時計本体とベルトを裏返し、レバーがある方の反対側①から時計本体に差し込みます。
- 2.レバーをスライドさせ、もう片側②も時計本体に差し込みます。
- 3.左右きちんと穴に入っていることを確認し、反対側も同じように取り付けます。

